

ACCESORIOS PARA ALCOTEST IMPRESORA ALP-1 LITE

La impresora portátil es un accesorio exclusivo diseñado especialmente para el alcotest ALP-1 LITE, que **permite imprimir los resultados de las pruebas** de manera eficiente y profesional.

Esta herramienta práctica permite la impresión de mediciones directamente en papel, garantizando una presentación ordenada y precisa de los datos.

RECOMENDACIONES

- Nunca desmontar ni modificar este producto.
- Apague inmediatamente la alimentación de la máquina en caso de humo u olor.
- Utilice exclusivamente el cargador suministrado con el dispositivo para la fuente de alimentación.
- No permita que entren objetos extraños en la máquina.
- Evite que entre agua u otros líquidos en el producto.
- No usar este producto mientras la cubierta esté abierta.
- No tocar el cabezal térmico con las manos, ya que puede generar mucho calor después de imprimir.
- No usar en lugares húmedos o polvorientos, ya que podría dañar el dispositivo.

ESTRUCTURA DE LA IMPRESORA



Dispositivo diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y seguro

ACCESORIOS PARA ALCOTEST IMPRESORA ALP-1 LITE

SKU: 20154

IMPRESORA Y ACCESORIOS

Impresora portátil

ESPECIFICACIONES

Impresión:	Impresión Térmica Directa.
Resolución (DPI):	58mm / 203 DPI.
Papel:	Térmico.
Conectividad:	Serial.
Batería:	Iones de litio 1150 mAh. Entrada: 8,4 V 1,3 A Salida: 7,4 V.
Peso:	340g (con batería).
Temperatura de trabajo:	0 - 40°C.



Rollo térmico



Cargador



Cable que se conecta al Alcotest



Batería



USO DE LA INTERFAZ

Botón de encendido



1. Presione el botón durante 2 segundos para encender la impresora cuando esté apagada.
2. Presione este botón durante 2 segundos para apagar la impresora cuando esté encendida.

Botón de alimentación



1. Este botón se utiliza para cargar el papel.

LED indicador de batería



1. La batería está cargada cuando se encienden tres LED azules.
2. La batería está cargada a 2/3 cuando se encienden dos LED azules.
3. La batería está cargada a 1/3 cuando se enciende un LED azul.
4. Debes cambiar la masa cuando solo esté encendido 1 LED azul.

LED indicador de error



1. El LED rojo parpadeante en un intervalo de 1 segundo indica que la tapa está abierta o también puede indicar falta de papel
2. El LED rojo parpadeante en intervalos breves indica una configuración de papel incorrecta.